

каталоговый номер 111.07

Принадлежности

СВЕТИЛЬНИК НЕ ВХОДИТЬ

Светильник НЕ ВХОДИТЬ служит для предупреждения лиц, передвигающихся в чистом помещении, о возможной опасности, связанной с входом в определенные рабочие зоны, такие как, например, действие Рентгеновского излучения, или мощного лазера.

Светильник НЕ ВХОДИТЬ начинает светиться непосредственно перед началом потенциально опасной деятельности и гаснет только после её завершения. Целесообразно скомбинировать его, например, с системой электрического закрытия двери, с целью предотвращения попадания лиц в данное помещение в течение излучения.

Светильник устанавливается в поперечную панель ГКЛ над дверью, или возле двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ**TECHNICAL DATA****Версия**

Светильник НЕ ВХОДИТЬ

Тип

надпись "НЕ ВХОДИТЬ"

надпись "РЕНТГЕН | НЕ ВХОДИТ | ЛАЗЕР"

нестандартное исполнение

Монтажная рамка

Без монтажной рамки

Дополнительная монтажная рамка