

kat. č. 111.07

Doplňky

SVÍTIDLO NEVSTUPOVAT



Svítlidlo „NEVSTUPOVAT“ slouží k upozornění osob pohybujících se v čistém prostoru na možná nebezpečí spojená se vstupem na určitá pracoviště, jako je například Rentgenové záření, nebo výkonný laser.

Svítlidlo nevstupovat se rozsvítí právě před zahájením potenciálně nebezpečné činnosti a zhasne až po jejím dokončení. Vhodné je zkombinovat jej například se systémem pro elektrické uzamčení dveří pro zamezení vstupu osob do daného prostoru během záření.

Svítlidlo se montuje do příčkového panelu SDK nad dveře, nebo v blízkosti dveří.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Verze

Svítlidlo nevstupovat

Typ

Nápis " NEVSTUPOVAT "

Nápis " RTG | NEVSTUPOVAT | LASER "

Atypické provedení

Montážní rámeček

Bez montážního rámečku

Doplňkový montážní rámeček